



PL

Wykonanie

Panel kuchenny wykonany jest z trwałego szkła hartowanego typu Float o grubości 4 mm, odpornego na uszkodzenia i wilgoć. Ekologiczny nadruk chroniony folią zapewnia intensywne kolory i odporność na UV. Szlifowane krawędzie zwiększają bezpieczeństwo, a gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie. W zestawie znajdują się taśmy montażowe i klej, umożliwiające łatwy montaż.

Instrukcja Montażu

1. Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię, na której zamontujesz panel.
2. Nałożyć klej montażowy punktowo na środek każdej taśmy. Taśmy dwustronne na tylnej stronie panelu pełnią funkcję ochronną – nie zdejmuj z nich folii zabezpieczającej.
3. Przyłożyć panel do ściany i docisnąć go równomiernie.
4. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

Konserwacja i czyszczenie

Panel kuchenny należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikaj środków ściernych, ostrych narzędzi i agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powierzchnię szkła lub nadruk. Regularne przecieranie pozwoli zachować jego estetyczny wygląd i trwałość na dłużej.

W przypadku kuchenki gazowej zaleca się odstęp minimum 20 cm od palników, żeby płomień nie uszkodził warstwy z grafiką.

WAŻNE! Zachowaj środki ostrożności podczas użytkowania produktu.

Produkt wykonany ze szkła hartowanego – należy obchodzić się z nim ostrożnie, aby zapobiec stłuczeniu lub uszkodzeniu. Nie narażać panelu na silne uderzenia ani intensywne drgania, które mogą osłabić jego strukturę. W przypadku pęknięcia lub odprysków natychmiast zaprzestać użytkowania i zutylizować produkt w bezpieczny sposób. Trzymać z dala od dzieci – istnieje ryzyko skażenia w przypadku upadku lub uszkodzenia panelu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.

